Button manuel utilisateur

Mis à jour November 25, 2020



Button est un bouton de panique sans fil avec protection contre un appui accidentel et mode de contrôle supplémentaire pour les **appareils d'automatisation**.

Button ne fonctionne qu'avec les hubs Ajax. Le raccordement aux modules d'intégration ocBridge Plus et uartBridge n'est pas prévu!

Button est connecté au système de sécurité et configuré via des **apps Ajax** sur iOS, Android, macOS et Windows. Les utilisateurs sont alertés de toutes les alarmes et de tous les événements par le biais de notifications push, SMS et appels téléphoniques (si activés).

Achetez le bouton d'alarme Button

Éléments fonctionnels



- 1. Bouton d'alarme
- 2. Indicateur lumineux
- 3. Trou de fixation du bouton

Principe de fonctionnement

Button est un bouton d'alarme sans fil qui, lorsqu'il est enfoncé, transmet une alarme aux utilisateurs, ainsi qu'au CMS de l'entreprise de sécurité. En mode de commande, Button vous permet de contrôler les appareils d'automatisation Ajax par une pression courte ou longue sur un bouton.

En mode panique, Button joue le rôle de bouton panique – il signale les menaces, informe d'une intrusion, d'un incendie, d'une fuite de gaz ou d'une urgence médicale. Le type d'alarme peut être réglé dans les paramètres de Button. Le contenu des notifications transmis aux utilisateurs ainsi que les codes événement transmis au poste de surveillance central du centre de télésurveillance dépend du type d'alarme sélectionné.

Vous pouvez lier l'action d'un appareil d'automatisation (<u>Relay</u>, <u>WallSwitch</u> ou <u>Socket</u>) à un appui d'un bouton dans le menu <u>Paramètres</u> Button – menu de **Scénarios**.

Le bouton est équipé d'une protection contre une activation accidentelle et transmet les alarmes jusqu'à une distance de 1 300 m du hub. Veuillez noter

que la présence d'obstacles qui entravent le signal (par exemple, des murs ou des planchers) réduira cette distance.

Le bouton est confortable à porter. Il peut être accroché au poignet ou au cou. Le boîtier de l'appareil est protégé de la poussière et des éclaboussures.

> Au moment de la connexion de Button via ReX, notez que Button ne commutera pas automatiquement entre les réseaux radio du prolongateur de portée du signal radio et le hub. Vous pouvez affecter Button à un autre hub ou ReX manuellement via l'application.

Connexion du bouton au système de sécurité Ajax

Avant d'établir la connexion

- **1.** Suivez les instructions du hub pour installer l'**app Ajax**. Créez un compte, ajoutez un hub à l'app et créez au moins une pièce.
- 2. Entrez dans l'app Ajax.
- 3. Activez le hub et vérifiez votre connexion Internet.
- **4.** Assurez-vous que le hub soit désarmé et ne soit pas mis à jour en vérifiant son état dans l'app.



Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent ajouter un périphérique au hub

Afin de connecter un Button

- 1. Cliquez sur Ajouter un appareil dans l'app Ajax.
- Nommez l'appareil, scannez son code QR (situé sur l'emballage) ou saisissez-le manuellement, sélectionnez une pièce et un groupe (si le mode groupe est activé).
- 3. Cliquez sur Ajouter et le compte à rebours commencera.

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 7 secondes. Lorsque le Button est ajouté, les LED clignotent une fois en vert.

Pour la détection et le couplage, le Button doit être situé dans la zone de communication radio du hub (sur l'objet unique protégé).

Le bouton connecté apparaîtra dans la liste des appareils hub de l'application. La mise à jour des états de l'appareil dans la liste ne dépend pas de la valeur de temps d'interrogation dans les réglages du hub. Les données ne sont mises à jour qu'en appuyant sur le Button.

Le Button ne fonctionne qu'avec un seul hub. Lorsqu'il est connecté à un nouveau hub, le Button cesse de transmettre des commandes à l'ancien hub. Notez qu'après avoir été ajouté au nouveau hub, le Button n'est pas automatiquement supprimé de la liste des appareils de l'ancien hub. Ceci doit être fait manuellement via l'app Ajax.

États

Les états des boutons peuvent être visualisés dans le menu de l'appareil:



Paramètre	Valeur
	Niveau de charge de la batterie du appareil. Il y a deux états:
	• OK
Charge de la batterie	Batterie faible
	Comment la charge de la batterie est
	affichée dans les app Ajax
Mode de fonctionnement	Affiche le mode de fonctionnement du bouton. Trois modes sont disponibles :
	Panique
	Contrôle
	Désactiver l'alarme incendie

Luminosité LED	Affiche le niveau de luminosité actuel de l'indicateur lumineux: • Éteint (pas d'affichage) • Faible • Max
Protection contre la pression accidentelle	 Affiche le type de protection sélectionné contre une activation accidentelle: Arrêt – protection désactivée. Appuyez longuement – pour envoyer l'alarme, vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 1,5 seconde. Double pression – pour envoyer l'alarme, vous devez appuyer deux fois sur le bouton avec une pause d'au plus 0,5 seconde.
Fonctionne via ReX	Affiche l'état d'utilisation du répéteur ReX
Désactivation Temporaire	Affiche l'état de l'appareil : actif ou complètement désactivé par l'utilisateur
Firmware	Button de version du firmware
ID	ID de l'appareil

Configuration

Vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans la section Réglages:

1. Application Ajax > Appareils 🕘 > Button > Réglages 🔯

ParamètreValeurPremier champNom de l'appareil, modifiablePièceLe choix de la pièce virtuelle à laquelle l'appareil
est affectéMode de fonctionnementAffiche le mode de fonctionnement du bouton.
Trois modes sont disponibles :

	 Panique – envoie une alarme lorsqu'on appuie sur le bouton
	 Contrôle – contrôle les appareils d'automatisation par un appui bref ou long (2 secondes)
	• Désactiver l'alarme incendie – lorsque vous appuyez sur cette touche, l'alarme d'incendie des détecteurs
	En savoir plus
	Types d'alarme disponibles :
	Intrusion
	• Incendie
Type d'alarme	Urgence médicale
(uniquement disponible en mode panique)	Bouton panique
	• Gaz
	Le contenu des SMS et des notifications envoyés par l'application dépend du type d'alarme sélectionné
	Affiche la luminosité actuelle des indicateurs lumineux:
Lumin coitá LED	• Éteint (pas d'affichage)
	• Faible
	• Max
	Affiche le type de protection sélectionné contre une activation accidentelle:
	 Arrêt – protection désactivée.
Protection contre la pression accidentelle (disponible uniquement en mode alarme)	 Appuyez longuement – pour envoyer l'alarme, vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 1,5 seconde.
	 Double pression – pour envoyer l'alarme, vous devez appuyer deux fois sur le bouton avec une pause d'au plus 0,5 seconde.

Alerte par sirène, si un bouton panique est appuyé	Si elles sont actives, les Sirènes connectés au système de sécurité sont activés s'allument lorsque vous appuyez sur le bouton de panique
Scénarios	Ouvre le menu de création et de configuration de scénarios
Manuel de l'utilisateur	Ouvre le Manuel de l'utilisateur du détecteur
Désactivation temporaire	Permet à un utilisateur de désactiver l'appareil sans le supprimer du système. L'appareil n'exécutera pas les commandes du système et ne participera pas aux scénarios d'automatisation. Le bouton panique d'un appareil désactivé est désactivé En savoir plus sur la désactivation temporaire d'un appareil
Dissocier l'appareil	Sépare le détecteur, le déconnecte du hub et supprime ses réglages

Indication de fonctionnement

L'état des boutons est indiqué par des indicateurs LED rouges ou verts.

Catégorie	Indication	Événement
Liaison au système de sécurité	Les LED vertes clignotent 6 fois	Le bouton n'est enregistré dans aucun système de sécurité
	S'allume en vert pendant quelques secondes	Ajout d'un bouton au système de sécurité
Indication de transmission de commande	S'allume brièvement en vert	La commande est transmise au système de sécurité
	S'allume brièvement en rouge	La commande n'est pas transmise au système de sécurité
Indication d'un appui long en mode Contrôle	Clignotement bref en vert	Button a reconnu l'appui comme un appui long et a envoyé la commande correspondante au hub
Commentaire d'Indication	S'allume en vert pendant	Le système de sécurité a reçu

(suivi de l'Indication de Transmission de la Commande)	environ une demi-seconde après l'indication de transmission de la commande	et exécuté la commande
	S'allume brièvement en rouge après l'indication de transmission de la commande	Le système de sécurité n'a pas exécuté la commande
État de la batterie (suivi du Commentaire d'Indication)	Après l'indication principale, il s'allume en rouge et s'éteint en douceur	La batterie du bouton doit être remplacée. Au même moment, les commandes des boutons sont transmises au système de sécurité.

Cas d'utilisation

Mode Panique

Comme bouton d'alarme, Button est utilisé pour appeler le centre de télésurveillance ou les secours, ainsi que pour la notification d'urgence par l'app ou les sirènes. Button prend en charge 5 types d'alarme : intrusion, incendie, urgence médicale, fuite de gaz et bouton panique. Le type d'alarme peut être réglé dans les paramètres de l'appareil. Le contenu des notifications transmis aux utilisateurs ainsi que les codes événement transmis au poste de surveillance central du centre de télésurveillance dépend du type d'alarme sélectionné. Dans ce mode, l'appui sur Button provoquera un déclenchement d'alarme quel que soit le mode de sécurité du système.



Si Button est pressé, une alarme peut également lancer un scénario dans le système de sécurité Ajax.

Le bouton peut être installé sur une surface plane ou transporté. Pour l'installer sur une surface plane (par exemple, sous la table), fixez le bouton avec de la bande adhésive double face. Pour porter le Bouton sur la courroie : attachez la courroie au Bouton en utilisant le trou de montage dans le boîtier principal du Bouton.

Mode Contrôle

En mode Contrôle, Button dispose de deux options d'appui : court et long (le bouton est enfoncé pendant plus de 3 secondes). Ces pressions peuvent déclencher l'exécution d'une action par un ou plusieurs appareils d'automatisation : Relay, WallSwitch, ou Socket.

Pour lier une action d'un appareil d'automatisation sur un appui long ou court d'un Button :

- 1. Ouvrez l'app Ajax et allez dans l'onglet Appareils.
- Sélectionnez Button dans la liste des appareils et accédez aux réglages en cliquant sur l'icône d'engrenage ⁽²⁾.



3. Sélectionnez le mode Contrôle dans la section mode Button.

15:07	al 🗢 🔳
K Back Bu	tton
Button	1
Room	office 🗘
Operating mode	Control 🗘
Device user	Not Assigned 🗘
LED Brightness	Max 🗘
Accidental press protection	Off 🗘
Scenarios]
User Guide	
Unpa	ir Device

- 4. Cliquez sur Button pour enregistrer les modifications.
- 5. Allez dans le menu de Scénarios et cliquez sur Créer un scénario si vous créez un scénario pour la première fois, ou Ajouter un scénario si des scénarios ont déjà été créés.
- 6. Sélectionnez une option d'appui pour lancer le scénario : Pression courte ou Pression longue.

12:12		al 🗢 🔳
< Back	Scenario settings	
Short press		0
Long press		
	Next	
	-	

7. Sélectionnez l'appareil d'automatisation pour exécuter l'action.



- 8. Entrez le Nom du Scénario et spécifiez l'Action de l'Appareil à exécuter en appuyant sur Button.
 - S'allume
 - Éteint
 - Changement de l'état

14:46		al 🕆 🗊
< Back	Scenario settings	
Type the sce	nario name	
DEVICE ACTION		
Switch on		0
Switch off		
Switch the st	tate	
	Save	



Lors de la configuration d'un scénario pour Relay, qui est en mode pulsation, le paramètre **Action de l'Appareil** n'est pas disponible. Pendant l'exécution du scénario, ce relais ferme/ouvre les contacts pendant une durée déterminée. Le

mode de fonctionnement et la durée de pulsation sont réglés dans les réglages de Relay.

9. Cliquez sur **Enregistrer**. Le scénario apparaîtra dans la liste des scénarios d'appareils.

Comment fonctionne la fonction silence de l'alarme d'incendie

En appuyant sur Button, le signal d'incendie peut être sous silence (si le mode de fonctionnement correspondant est sélectionné). La réponse du système à une pression sur un bouton dépend des réglages et de l'état du système :

- Interconnexion d'alarmes dans FireProtect désactivée en appuyant sur Button, les sirènes des détecteurs FireProtect/FireProtect Plus déclenchées sont mises sous silence.
- Interconnexion d'alarmes dans FireProtect déjà propagée par la première pression sur Button, les sirènes des détecteurs d'incendie sont mises sous silence, sauf celles qui ont enregistré l'alarme. En appuyant à nouveau sur le bouton, les autres sirènes des détecteurs restent sous silence.
- Durée du délai d'interconnexion d'alarmes dans FireProtect en appuyant sur Button, la sirène du détecteur FireProtect/FireProtect Plus déclenché est mise sous silence.

En savoir plus sur l'interconnexion d'alarmes des détecteurs d'incendie

Emplacement

Button peut être fixé sur une surface ou transporté partout.

Comment fixer Button

Pour fixer Button sur une surface (par exemple sous une table), utilisez Holder.

Pour installer le bouton dans le support :

- **1.** Choisissez un emplacement pour installer le support.
- Appuyez sur le bouton pour tester si les commandes peuvent atteindre le hub. Sinon, choisissez un autre emplacement ou utilisez un prolongateur de portée du signal radio ReX.

Lorsque vous connectez Button via ReX, gardez à l'esprit que le bouton ne bascule pas automatiquement entre le prolongateur de portée et le hub. Vous pouvez assigner Button à un hub ou à un autre ReX dans l'app Ajax.

- **3.** Fixez Holder en surface à l'aide des vis groupées ou de bande adhésif double face.
- **4.** Mettez Button dans le support.



Veuillez noter que Holder est vendu séparément.

Achetez Holder

Comment transporter Button

Le bouton est facile à transporter grâce à un trou spécial sur son boîtier. Il peut être porté au poignet ou autour du cou, ou encore accroché à un porte-clés.

Button a un indice de protection IP55. Cela signifie que le boîtier de l'appareil est protégé de la poussière et des éclaboussures. Des boutons étanches sont encastrés dans le boîtier et la protection des logiciels permet d'éviter les pressions accidentelles.

Entretien

Pour le nettoyage du boîtier de la télécommande, utilisez des produits de nettoyage adaptés à l'entretien technique.

N'utilisez jamais de substances contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'essence ou d'autres solvants actifs pour nettoyer le bouton.

La batterie préinstallée offre jusqu'à 5 ans de fonctionnement de la télécommande en utilisation normale (une pression par jour). Une utilisation plus fréquente peut réduire la durée de vie de la batterie. Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie à tout moment dans l'app Ajax.

La batterie préinstallée est sensible aux basses températures et si la télécommande est refroidie de manière significative, l'indicateur de niveau de batterie dans l'app peut afficher des valeurs incorrectes jusqu'à ce que la télécommande devienne plus chaude.

La valeur du niveau de batterie n'est pas mise à jour régulièrement, mais seulement après avoir appuyé sur le bouton.

Lorsque la batterie est épuisée, l'utilisateur reçoit une notification dans l'application Ajax, et la LED s'allume en permanence en rouge et s'éteint à chaque pression du bouton.

Remplacement de la batterie

Spécifications techniques

Nombre de boutons	1
Rétro-éclairage LED indiquant l'exécution de la commande	Disponible
Protection contre l'activation accidentelle	Disponible, en Mode Panique
Bande de fréquence	868,0 – 868,6 MHz ou 868,7 – 869,2 MHz, selon la région de vente
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec Ajax hubs et les prolongateurs de portée incluant OS Malevich 2.7.102 et des versions ultérieures
Puissance du signal radio maximale	Jusqu'à 20 mW
Modulation du signal radio	GFSK
Portée du signal radio	Jusqu'à 1 300 m (en champ ouvert)
Alimentation	1 batterie CR2032, 3 V

Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 5 ans (selon la fréquence d'utilisation)
Indice de protection	IP55
Plage de température de fonctionnement	De -10°C à +40°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 75%
Dimensions	47 × 35 × 13 mm
Poids	16 g

Kit complet

- 1. Button
- 2. Pile CR2032 préinstallée
- 3. Bande adhésif double face
- 4. Guide rapide

Garantie

La garantie pour les produits fabriqués par AJAX SYSTEMS MANUFACTURING S.A.R.L. est valable pendant 2 ans après l'achat et ne s'étend pas à la batterie groupée.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous recommandons de contacter d'abord le service d'assistance car les problèmes techniques peuvent être résolus à distance dans la moitié des cas!

Obligations de garantie

Contrat d'utilisation

Support technique: support@ajax.systems