## **ReX manuel utilisateur**

Mis à jour November 25, 2020



**ReX** est un prolongateur de portée des signaux de communication qui étend jusqu'à 2 fois la portée de communication radio des appareils Ajax équipés d'un hub. Utilisé à l'intérieur. Il dispose d'une résistance à l'effraction intégrée et est équipé d'une batterie qui lui permet de fonctionner jusqu'à 35 heures sans alimentation externe.

Le prolongateur n'est compatible qu'avec les <u>hubs Ajax</u> ! La connexion à <u>uartBridge</u> et ocBridge Plus n'est pas fournie.

L'appareil est configuré via l'**application mobile** pour les smartphones iOS et Android. Les notifications push, les messages SMS et les appels (s'ils sont activés) informent l'utilisateur ReX de tous les événements.

Le système de sécurité Ajax peut être utilisé pour une surveillance indépendante du site et peut être connecté au centre de télésurveillance.

## Éléments fonctionnels



- 1. Logo avec indicateur lumineux
- Panneau de fixation SmartBracket (une section perforée est nécessaire pour déclencher l'anti-sabotage lors d'une tentative de soulèvement du ReX fixé depuis la surface)
- 3. Connecteur d'alimentation
- 4. QR code
- 5. Bouton anti-sabotage
- 6. Bouton d'alimentation

#### Principe de fonctionnement

ReX étend la portée de communication radio du système de sécurité en permettant l'installation de dispositifs Ajax à une plus grande distance du hub.



La portée de la communication entre ReX et l'appareil est limitée par la portée du signal radio de l'appareil (indiquée dans les spécifications de l'appareil sur le **site web** et dans le manuel de l'utilisateur).

ReX reçoit les signaux du hub et les transmet aux appareils connectés à ReX, et transmet les signaux des appareils au hub. Le hub interroge le prolongateur toutes les 12~300 secondes (par défaut : 36 secondes) tandis que les alarmes sont communiquées dans les 0,3 secondes.



#### Le nombre de ReX connectés

Selon le modèle, vous pouvez vous connecter au hub :

Hub	1 ReX
Hub Plus	jusqu'à 5 ReX
Hub 2	jusqu'à 5 ReX
Hub 2 Plus	jusqu'à 5 ReX

La connexion de plusieurs ReX au hub est prise en charge par les appareils équipés de l'OS Malevich 2.8 et supérieur. ReX n'est compatible qu'avec le hub. La connexion du prolongateur de portée à un autre prolongateur de portée n'est pas prise en charge.



#### Connexion de ReX au hub

#### Avant d'établir la connexion :

- **1.** Installez l'**application Ajax** sur votre smartphone en suivant les instructions du guide du hub.
- **2.** Créez un compte utilisateur, ajoutez le hub à l'application et créez au moins une pièce.
- **3.** Ouvrez l'application Ajax.
- 4. Allumez le hub et vérifiez la connexion Internet.
- **5.** Assurez-vous que le hub soit désarmé et ne se met pas à jour en vérifiant son statut dans l'application mobile.
- 6. Connectez le ReX à l'alimentation externe.



Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent ajouter un appareil au hub.

### Connexion de ReX au hub :

- 1. Cliquez sur Ajouter un appareil dans l'application Ajax.
- Nommez le prolongateur, scannez ou entrez manuellement le QR code (situé sur le couvercle et le tamper), et sélectionnez la pièce où se trouve l'appareil.



- 3. Cliquez sur Ajouter le compte à rebours commence.
- 4. Allumez ReX en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes
  peu après la connexion au hub, le logo changera de couleur, passant du rouge au blanc, dans les 30 secondes qui suivent la mise en marche de ReX.



Pour que la détection et l'interfaçage aient lieu, le ReX doit être situé à portée de communication radio du hub (sur la même installation gardée).

La demande de connexion au hub est transmise pendant une courte durée au moment de la mise en marche de l'appareil. Si la connexion au hub échoue, éteignez le prolongateur en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et réessayez la procédure de connexion après 5 secondes.

Le prolongateur connecté au hub apparaîtra dans la liste des appareils du hub dans l'application. La mise à jour de l'état des appareils dans la liste dépend du temps d'interrogation défini dans les paramètres du hub ; la valeur par défaut est de 36 secondes.

### Choix des appareils pour le fonctionnement via ReX

Afin d'attribuer un appareil au prolongateur :

**1.** Allez dans les paramètres ReX (Appareils  $\rightarrow$  ReX  $\rightarrow$  Paramètres O).

- 2. Appuyez sur Couplez avec un appareil.
- 3. Choisissez les appareils qui doivent fonctionner via le prolongateur.
- 4. Retournez au menu des paramètres ReX.

Une fois la connexion établie, les appareils sélectionnés seront marqués par l'icône **RE** dans l'application mobile.



ReX ne prend pas en charge le jumelage avec un détecteur de mouvement MotionCam avec vérification visuelle des alarmes car ce dernier utilise un protocole radio Wings supplémentaire.



! Un appareil ne peut être jumelé qu'avec un seul ReX. Lorsqu'un appareil est affecté à un prolongateur de portée, il est automatiquement déconnecté d'un autre prolongateur de portée connecté.



#### Afin d'assigner un appareil au hub :

- **1.** Allez dans les paramètres ReX (Appareils  $\rightarrow$  ReX  $\rightarrow$  Paramètres 0).
- 2. Appuyez sur Couplez avec un appareil.
- 3. Décochez les appareils qui doivent être connectés directement au hub.
- 4. Retournez au menu des paramètres ReX.

#### Comment configurer et connecter une caméra IP au Système de sécurité Ajax

### États du ReX

1. Appareils

**2.** ReX

Paramètre	Valeur
Intensité du signal Jeweller	Intensité du signal entre le hub et le ReX
Connexion	État de la connexion entre le hub et le prolongateur
Charge de la batterie	Niveau de charge de la batterie du appareil. Affiché en pourcentage <b>Comment la charge de la batterie est</b>
	affichée dans les app Ajax
Couvercle	Mode anti-sabotage qui réagit à une tentative de détachement ou de violation de l'intégrité du boîtier du prolongateur
Alimentation externe	Disponibilité de l'alimentation externe
Désactivation Temporaire	Indique l'état de l'appareil : actif, complètement désactivé par l'utilisateur, ou uniquement les notifications sur le déclenchement du bouton anti-sabotage de l'appareil sont désactivées
Logiciel	Version firmware du Rex
ID du dispositif	Identificateur du dispositif

## Paramètres ReX

- 1. Appareils
- **2.** ReX
- 3. Paramètres 🔯

Élément	Valeur
Premier champ	Nom de l'appareil, peut être modifié

Pièce	Sélection d'une pièce virtuelle à laquelle l'appareil est affecté
Luminosité LED	Ajuste la luminosité de l'éclairage du logo
Couplez avec un appareil	Attribution des appareils au prolongateur
Test d'intensité du signal Jeweller	Test d'intensité du signal entre le prolongateur et le hub
Désactivation temporaire	<ul> <li>Permet à l'utilisateur de déconnecter l'appareil sans le retirer du système.</li> <li>Deux options sont disponibles :</li> <li>Désactiver entièrement – l'appareil n'exécutera pas les commandes du système ou ne participera pas aux scénarios d'automatisation, et le système ignorera les alarmes de l'appareil et autres notifications</li> <li>Désactiver les notifications du tamper – le système ignorera uniquement les notifications concernant le déclenchement du bouton anti-sabotage de l'appareil</li> <li>En savoir plus sur la désactivation temporaire des appareils</li> <li>Notez que le système n'ignore que l'appareil désactivé. Les appareils connectés via ReX continueront à fonctionner normalement</li> </ul>
Manuel d'utilisateur	Ouvrez le Manuel d'utilisateur ReX
Dissocier l'appareil	Déconnexion du prolongateur du hub et suppression de ses paramètres

#### Indication

L'indicateur LED ReX peut s'éclairer en rouge ou en vert selon l'état de l'appareil.



Événement	État du logo avec indicateur LED
L'appareil est connecté au hub	Lumière blanche constante
L'appareil a perdu la connexion avec le hub	Lumière rouge constante
Pas d'alimentation externe	Clignote toutes les 30 secondes

### Test de fonctionnalité

Les tests de fonctionnalité des appareils ReX associés seront ajoutés aux prochaines mises à jour de l'OS Malevich.

Le système de sécurité Ajax permet d'effectuer des tests pour vérifier la fonctionnalité des appareils connectés.

Les tests ne commencent pas immédiatement mais dans les 36 secondes par défaut. Le temps de démarrage dépend de l'intervalle ping (le paragraphe sur les paramètres « **Jeweller** » dans les paramètres du hub).

Vous pouvez tester l'intensité du signal Jeweller entre le prolongateur de portée et le hub, ainsi qu'entre le prolongateur de portée et l'appareil qui lui est connecté. Pour vérifier l'intensité du signal Jeweller entre le prolongateur de portée et le hub, allez dans les paramètres ReX et sélectionnez **Test d'intensité du signal Jeweller**.

Pour vérifier l'intensité du signal Jeweller entre le prolongateur de portée et l'appareil, allez dans les paramètres de l'appareil connecté à ReX, et sélectionnez **Test d'intensité du signal Jeweller**.

Test d'intensité du signal Jeweller

#### Installation de l'appareil

### Sélection du lieu d'installation

L'emplacement du ReX détermine sa distance par rapport au hub, les appareils connectés au prolongateur et la présence d'obstacles empêchant le passage du signal radio : murs, ponts d'interférence et gros objets situés dans l'installation.



L'appareil est destiné à être installé à l'intérieur uniquement.



Vérifiez l'intensité du signal sur le site d'installation !

Si l'intensité du signal atteint une seule barre sur l'indicateur, le fonctionnement stable du système de sécurité ne peut pas être garanti. Prenez toutes les mesures nécessaires pour améliorer la qualité du signal ! Au minimum, déplacez le ReX ou le hub — un déplacement, même de 20 cm, peut améliorer considérablement la qualité de la réception.

#### Procédure d'installation

Avant d'installer ReX, assurez-vous de choisir le meilleur emplacement qui répond aux exigences de ce guide ! Il est souhaitable que le prolongateur soit caché à la vue directe.

Lors du montage et du fonctionnement, suivez les règles générales de sécurité électrique lors de l'utilisation d'appareils électriques ainsi que les exigences des lois et réglementations en matière de sécurité électrique.

#### Montage de l'appareil

 Fixez le panneau de fixation du SmartBracket avec les vis groupées. Si vous choisissez d'utiliser d'autres fixations, assurez-vous qu'elles n'endommagent pas ou ne déforment pas le panneau.

> Il n'est pas recommandé d'utiliser de la bande adhésif double face pour l'installation. Il peut en résulter une chute du ReX qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

- **2.** Faites glisser ReX sur le panneau de fixation. Après l'installation, vérifiez le mode tamper dans l'application Ajax, puis l'étanchéité du panneau.
- **3.** Afin de garantir une plus grande fiabilité, fixez ReX au panneau SmartBracket à l'aide des vis groupées.



Ne retournez pas le ReX lorsque une installation verticale (par exemple, sur un mur). Avec une bonne fixation, le logo Ajax se lira horizontalement.

Vous recevrez une notification si une tentative de détacher le prolongateur de la surface ou de le retirer du panneau de fixation est détectée.

Il est strictement interdit de démonter l'appareil connecté à l'alimentation ! N'utilisez pas l'appareil avec un câble d'alimentation endommagé. Ne pas démonter ou modifier le ReX ou ses différentes parties — cela pourrait interférer avec le fonctionnement normal de l'appareil ou entraîner sa défaillance.

#### Ne placez pas le ReX :

- **1.** En dehors de la pièce (en plein air).
- **2.** Près des objets métalliques et de miroirs qui provoquent l'atténuation ou le filtrage des signaux radio.
- **3.** Dans des locaux caractérisés par des niveaux d'humidité et de température supérieurs aux limites autorisées.
- **4.** À proximité de sources d'interférences radio: à moins d'un mètre du routeur et des câbles d'alimentation.

#### Entretien de l'appareil

Vérifiez régulièrement la fonctionnalité du système de sécurité Ajax.

Nettoyez le boîtier de la poussière, des toiles d'araignée et d'autres contaminants au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Utilisez une serviette sèche et douce, adaptée à l'entretien du matériel.

N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'essence ou d'autres solvants actifs pour nettoyer le prolongateur.

# Comment remplacer la batterie du prolongateur de portée du signal radio ReX

#### **Spécifications techniques**

Le nombre maximum des appareils connectés à ReX	En cas d'utilisation avec Hub — 99, Hub 2 — 99, Hub Plus — 149, Hub 2 Plus — 199
Nombre maximum de ReX connectés par hub	Hub — 1, Hub 2 — 5, Hub Plus — 5, Hub 2 Plus — 5
Alimentation	110~240 V AC, 50 / 60 Hz
Batterie de secours	Li-Ion 2 A·h (jusqu'à 35 heures de fonctionnement d'autonomie)
Interrupteur anti-sabotage	Disponible
Bande de fréquences	868,0~868,6 MHz
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec <b>Ajax hub</b> avec OS Malevich 2.7.1 et supérieur

	Ne fonctionne pas avec MotionCam
Puissance maximale du signal radio	Jusqu'à 25 mW
Modulation du signal radio	GFSK
Portée du signal radio	Jusqu'à 1800 m (en l'absence d'obstacles)
Méthode d'installation	Intérieur
Plage de température de fonctionnement	De -10°C à +40°C
Humidité en fonctionnement	Jusqu'à 75%
Dimensions générales	163 × 163 × 36 mm
Poids	330 g

## Kit complet

- **1.** ReX
- 2. Panneau de montage SmartBracket
- 3. Câble d'alimentation
- 4. Kit d'installation
- 5. Guide de démarrage rapide

#### Garantie

La garantie des produits de la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE « AJAX SYSTEMS MANUFACTURING » est valable pendant 2 ans après l'achat et ne s'applique pas à l'accumulateur préinstallée.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez d'abord le service de soutien – les problèmes techniques peuvent être résolus à distance dans la moitié des cas !

#### Le texte intégral de la garantie

Accord de l'utilisateur

Support technique : <a href="mailto:support@ajax.systems">support@ajax.systems</a>