



# HP Clean

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ POUR TOUTES POLLUTIONS NATURELLES

- ✓ Pour les encrassements naturelles
- ✓ Certifié H.A.A.C.P.
- ✓ Sans solvants et sans acides, sûr sur toutes les surfaces
- ✓ Biodégradable, respecte la peau et les yeux

## Caractéristiques techniques

- Couleur: vert.
- Etat à température ambiante: liquide.
- Inflammabilité: 0.
- Solubilité: totalement soluble dans l'eau.
- pH: 9.
- Biodégradable: oui.
- Toxicité: non-toxique, ne pas avaler.

## Emballage

HP Clean - bidon 25l	492025000
HP Clean - bidon 5l	492005000
HP Clean - flacon 1l	492001000
HP Clean - flacon 1l (emballé par 6)	492006000
HP Clean - fût 210l	492200000

## Produit

### Caractéristiques

Avec une grande force pénétrante relevant les encrassements à la surface.

Cet additif anticorrosif diminue le risque de rouille, typique pour la plupart des nettoyeurs alcalins.

### Applications

- Le nettoyage de toutes surfaces: murs, sols, plastics, pierre naturelle, bois,...
- Le nettoyage de tous véhicules (à l'intérieur comme à l'extérieur): voiture, moto, carvane, bateau,...
- Le nettoyage de textiles très sales.
- Le dégraissage sans solvants avant collage, jointoyage, soudure, peinture,...

## Emploi

1. Nettoyer et dégraisser la saleté normale

- Vaporiser HP Clean sur la saleté (de bas en haut).
- Frotter, rincer à l'eau et sécher.

2. Nettoyer et dégraisser la saleté tenace

- Vaporiser HP Clean sur la surface et laisser agir +/- 5 min. (en fonction de la saleté).
- En vaporisant HP Clean sur des surfaces verticales, travailler de bas en haut.
- Sur la saleté tenace et des surfaces poreuses, frotter avec une brosse semi dure.
- Rincer à l'eau.
- Répéter si nécessaire.

3. Nettoyer en profondeur (p.ex. une tache d'huile en béton).

- Vaporiser du Tec7 Cleaner sur la tache d'huile et laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
- Frotter légèrement avec une brosse semi dure et vaporiser à nouveau du Tec7 Cleaner.
- Laisser agir pendant 5 minutes au minimum.
- Vaporiser HP Clean abondamment sur la surface et laisser agir pendant 5 minutes au minimum.

- Frotter légèrement avec une brosse semi dure.
- Vaporiser à nouveau HP Clean sur la saleté et laisser agir.
- Enlever les résidus de savon saturé en arrosant à l'eau et si possible à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
- Si nécessaire, refaites la procédure.

