

## Références



Appareil de base	DIRIS A40	DIRIS A41
Alimentation auxiliaire $U_s$	Référence	avec TC sur le neutre Référence
110 ... 400 VAC / 120 ... 350 VDC	4825 0201	4825 0202
12 ... 48 VDC	4825 1201	4825 1202

## Options

Modules encliquetables <sup>(1)</sup>	Référence	Référence
Sorties impulsions	4825 0090	4825 0090
Communication RS485 JBUS/MODBUS®	4825 0092	4825 0092
Sorties analogiques	4825 0093	4825 0093
2 entrées / 2 sorties	4825 0094	4825 0094
Communication RS485 PROFIBUS®DP	4825 0205	4825 0205
Mémoire	4825 0097	4825 0097
Communication Ethernet	4825 0203	4825 0203
Communication Ethernet + passerelle RS485 JBUS/MODBUS	4825 0204	4825 0204
Entrées températures	4825 0206	4825 0206
Terre fonctionnelle	4825 0087	4825 0087

## Accessoires

Désignation d'accessoires	À commander		À commander	
	par multiple de	Référence	par multiple de	Référence
Protection IP65	1	4825 0089	1	4825 0089
Kit d'encastrement pour découpe 144 x 96 mm	1	4825 0088	1	4825 0088
Sectionneurs fusibles pour la protection des entrées tensions (type RM) 3 pôles	4	5601 0018	4	5601 0018
Sectionneurs fusibles pour la protection de l'alimentation auxiliaire (type RM) 1 pôle + neutre	6	5601 0017	6	5601 0017
Fusibles type gG 10x38 0,5 A	10	6012 0000	10	6012 0000
Gamme de transformateurs de courant		Voir page 262		Voir page 262

(1) Facilité d'intégration de fonctions supplémentaires (maximum 4 sur A40 et 3 sur A41).