

## Cat 5E

ACCESSOIRES POUR CABLES UTP & FTP CAT.5E


34.411

34.456 10 x 34.411



**Fiche RJ45 avec guide,**  
pour câble rond UTP,  
plaqué or 50µ.

34.412



**Fiche RJ45 blindée avec guide,**  
pour câble rond  
UTP/FTP, plaqué or 50µ.

37.391



**Prise murale à encastrer.**  
Entièrement blindée-Double  
prise. Bornier IDC-110.

37.357



**Prise murale apparente.**  
Entièrement blindée-Double  
prise. Bornier IDC-110.

37.392



**Prise murale à encastrer.**  
Entièrement blindée-Double  
prise. Bornier IDC-110.

37.358



**Prise murale apparente.**  
Non blindée - Double prise.  
Bornier IDC-110

37.360



**Prise murale apparente.**  
Non blindée - Double prise.  
Bornier IDC-110

37.354



**Coupleur RJ45 en ligne.**  
Blindé - Double prise.

37.330

GRIS

37.331

BLEU

37.332

JAUNE

37.333

VERT

37.334

ROUGE



**Capuchon coloré pour fiches modulaires RJ45**  
Pour identifier les cordons lors d'entretien ou de  
réassignement (= identification par code couleur).  
A installer avant de serrer les fiches RJ45.

## Cat 6


ACCESSOIRES POUR CABLES UTP & FTP CAT.6

34.413



**Fiche RJ45 avec guide,**  
pour câble rond UTP  
plaqué or 50µ.

34.414



**Fiche RJ45 blindée avec guide,**  
pour câble rond FTP  
plaqué or 50µ.

34.400



**Fiche RJ45 avec guide,**  
pour câble rond FTP

37.361



**Coupleur RJ45 en ligne.**  
Non blindé - Double prise

37.362



**Prise réseau. Blindée,**  
pour montage encastré. Connecteur  
IDC-110. Deux entrées.

37.363



**Prise réseau. Non blindée,**  
pour montage encastré.  
Connecteur IDC-110.  
Double prise.

37.364



**Prise réseau. Blindée,**  
pour montage apparent.  
Connecteur IDC-110.  
Double prise.

37.365



**Prise réseau. Non blindée,**  
pour montage apparent.  
Connecteur IDC-110.  
Double prise.

37.366



**Prise réseau. Blindée,**  
pour montage en saillie.  
Connecteur IDC-110.  
Double prise.

37.324

GRIS

37.325

BLEU

37.326

JAUNE

37.327

VERT

37.328

ROUGE



**Capuchon coloré pour fiches modulaires RJ45**  
Pour identifier les cordons lors  
d'entretien ou de réassignement  
(= identification par code  
couleur). A installer avant de  
serrer les fiches RJ45.

37.917



**Testeur de câble**  
Convient pour câbles UTP, FTP et  
BNC. Fournit via LED séquentielles  
l'ordre de connexion des câbles UTP,  
FTP. Détecte aussi les coupures et  
courts-circuits.  
Alimentation: pile 9V non comprise.

37.349



**Testeur de câble 5 en 1 portable**  
Permet le contrôle de LAN, UTP,  
STP, BNC, RJ11, RJ12, RJ45, HSB,  
USB. Détecte: court-circuit, pas de  
connexion et croisement.  
Module détachable  
Alimentation: pile 9V non comprise

37.919



**Testeur de câble LAN**  
Teste les câbles 10/100 base-T,  
10 base-2, câbles modulaires  
RJ45/RJ11, câbles AT&T 258A,  
EIA/TIA 568A/568B et Token ring.  
Alimentation: pile 9V comprise.

37.962



**Dénudeur**  
Pour fil Telecom UTP/FTP. Dénude  
des fils d'environ 5 à 6 mm de  
diamètre, le sommet étant utilisé  
pour connecteurs type IDC 110/88 à  
insertion.