



MONTAGEHANDLEIDING / MANUEL DE MONTAGE

RPS 230V




Algemeen

De RPS 230V is een relais-interface op 230 V met 11-polige connectorvoet voor DIN-rail, te gebruiken in combinatie met de RP-ontvanger.

Généralités

Le RPS 230V est un relais-interface à 230 V avec socle de support à 11 bornes pour rail DIN, à utiliser en combinaison avec récepteur RP.

Afmetingen / dimensions :



Het aansluiten van de RP-ontvanger / la connexion du récepteur RP

Opgelet : RP ontvanger (ref. 787730) apart te bestellen /
Attention : Récepteur RP (ref. 787730) à commander séparément

