

touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, cream.

Code de référence: 100-00007

Description

Une touche double pour un bouton-poussoir bus. Couleur de finition: cream.

Cahier des charges

Automatisation domestique - touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, cream. Set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur IR mural. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.

- Nombre de boutons de commande: 2 touches de commande
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions: 45 x 45 x 8 mm