



SIRCO MV

Calibre (A)	Nb pôles	Appareil nu	Poignée directe	Poignée extérieure frontale	Poignée extérieure latérale droite	Poignée extérieure latérale gauche	Axe pour commande extérieure frontale et latérale	Contact auxiliaire de signalisation	Contact auxiliaire de précoupure	Cache-bornes	Borne prise de tension et d'alimentation
100 A	3 P	2200 3110		Type S0 I - 0 Noire IP55 1491 0111 ⁽²⁾	Type S0 I - 0 Noire IP55 1491 0111 ⁽²⁾	Type S0 I - 0 Noire IP65 149A 9111	Type S0 150 mm				
	4 P	2200 4110		Noire IP65 1493 0111 ⁽²⁾	Rouge/Jaune I - 0 IP65 149A 0111 ⁽²⁾	Rouge/Jaune IP65 149B 9111	200 mm 1409 0615 200 mm 1409 0620 320 mm 1409 0632				
125 A	3 P	2200 3012	Bleue 2299 5042 ⁽¹⁾	Rouge/Jaune IP65 1494 0111 ⁽²⁾	Type S1 I - 0 Noire IP55 1415 2111	Type S1 I - 0 Noire IP65 141A 2111	Type S1 200 mm 1401 0620 320 mm 1401 0632 400 mm 1401 0640	Type M 1 contact 0 + F 2299 0001 1 contact 2 F 2299 0011	Type U contact F 3999 0701 1 contact 0 3999 0702	3 P 2294 3016 ⁽³⁾ 4 P 2294 4016 ⁽³⁾	2 pièces 1399 4006
	4 P	2200 4012	Bleue 2299 5022	Type S1 I - 0 Noire IP55 1411 2111 ⁽²⁾	Rouge/ Jaune IP65 1418 2111	Rouge/Jaune IP65 141B 2111					
160 A	3 P	2200 3016		Type S1 I - 0 Noire IP55 1411 2111 ⁽²⁾	Rouge/ Jaune IP65 1418 2111	Rouge/Jaune IP65 141B 2111					
	4 P	2200 4016		Rouge/ Jaune IP65 1414 2111 ⁽²⁾							


(1) Standard.

(2) Poignée déverrouillable.


(3) Amont et aval.

↳ Accessoires

Poignée pour commande directe




Poignée M00



Poignée M01



Poignée M0



Poignée M0b

Pour SIRCO M

Calibre (A)	Couleur de la poignée	Poignée	Référence
16 ... 80	Bleue	Type M00	2299 5012
16 ... 80	Rouge	Type M00	2299 5013
100 ... 125	Bleue	Type M01	2299 5032

Pour SIRCO MV

Calibre (A)	Couleur de la poignée	Poignée	Référence
100 ... 160	Bleue	Type M0B	2299 5042 ⁽¹⁾
100 ... 160	Bleue	Type M0	2299 5022

(1) Standard.