

Accoupleur de rail

Ce module se place toujours en première position à gauche, au début d'une nouvelle rangée de modules de rail DIN où il n'y a ni d'unité de contrôle connectée ni d'alimentation. Les contacts au-dessus et en dessous vous permettent de raccorder l'alimentation et le bus.



550-00020

4 year warranty

Accoupleur de rail pour Niko Home Control



Ce module se place toujours en tant que premier module, à gauche, au début d'une nouvelle rangée de modules de rail DIN. L'alimentation et le bus sont reliés depuis l'accouplement de rail ou le module d'alimentation sur le rail précédent et/ou vers le rail suivant grâce aux contacts situés en bas et en haut.

Accoupleur de rail pour Niko Home Control. L'accoupleur du rail relie la tension d'alimentation et le bus du rail sous-jacent aux modules, au moyen du système de pontage coulissant. Une alimentation ou un accoupleur de rail doit se trouver à gauche de chaque rail DIN.

- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN
- Bornes de raccordement: 2 x 4 bornes à vis
- Capacité de fil: 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm² par borne de raccordement
- Température ambiante minimum: 0 °C
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Dimensions DIN: 2TE DIN
- Dimensions (HxLxP): 91.7 x 65.8 mm