

Set de finition pour détecteur de mouvement intérieur pour Niko Home Control, cream

Code de référence: 100-55511

Description

Set de finition pour détecteur de mouvement intérieur pour Niko Home Control. Une pression sur la touche vous permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage manuellement. Une LED s'allume lorsque vous activez le détecteur de mouvement manuellement. Couleur de finition: cream.

Cahier des charges

Set de finition pour détecteur de mouvement intérieur pour Niko Home Control, cream. Le détecteur de mouvement intérieur se compose de deux parties : le capteur (100-55511) et le socle (550-2021X). Fixez celui-ci sur une boîte d'encastrement standard avec vis. Une pression sur le bouton du détecteur vous permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage manuellement. Une LED s'allume lorsque vous activez le détecteur de mouvement manuellement. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- **Matériau enjoliveur:** L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- **Couleur:** cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- **Résistance aux chocs:** Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- **Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles** (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- **Tension d'entrée:** 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- **Température ambiante minimum:** -5 °C
- **Température ambiante maximum:** +45 °C
- **Dimensions:** 45 x 45 x 40 mm
- **Marquage:** CE