

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, white coated

Referentiecode: 154-52001

Beschrijving

Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets.

Afwerkingskleur: white coated.

Lastenboek

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, white coated. Deze drukknop heeft één of meerdere actieknoppen waarmee de bewoner de Niko Home Control functies bedient.

Elke actieknop kan een lichtpunt of een lichtkring aansturen, een dimbaar lichtpunt op- of neerdimmen of een sfeer oproepen. Een sfeer is een combinatie van geprogrammeerde outputstanden.

Om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint. De functies van de actieknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke actieknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Ingangsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen: 75 x 75 x 27 mm
- Markering: CE