

# Triple horizontal platine murale pour Niko Home Control à utiliser avec une unité de raccordement

**Code de référence: 550-14030**

## **Description**

La platine murale se monte sur une boîte d'encastrement standard simple avec fixation par vis et forme, avec l'unité de raccordement, la liaison entre la commande et l'installation. Aucun boîtier d'encastrement supplémentaire n'est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement. À partir de cette boîte d'encastrement, vous pouvez travailler au choix vers le bas, le haut, la gauche ou la droite : aucune boîte d'encastrement supplémentaire n'est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement. Un jeu de griffes doit être commandé séparément pour les boîtes d'encastrement qui ne se fixent pas au moyen de vis. Attention : commandez toujours une unité de raccordement avec les platines murales. Cette unité de raccordement permet de raccorder les platines murales à l'installation.

## **Cahier des charges**

Triple horizontal platine murale pour Niko Home Control à utiliser avec une unité de raccordement. Une platine murale contient tous les composants électriques et mécaniques nécessaires pour raccorder un ou plusieurs boutons-poussoirs à l'installation Niko Home Control. Il existe des platines murales horizontales, verticales, simples et multiples. La platine murale dont vous avez besoin dépend du nombre de boutons d'action que vous souhaitez et du montage (horizontal ou vertical) que vous choisirez. Si vous devez étendre l'installation plus tard, il vous suffit de remplacer la platine murale par un modèle de plus grandes dimensions. Pour chaque platine murale multiple que vous souhaitez connecter, il vous faut une unité de connexion qui est disponible séparément. Un connecteur à broches double se trouve sur l'unité de raccordement. Vous pouvez ainsi raccorder le câble bus et repiquer vers l'élément de commande suivant. Le connecteur à broche double possède deux contacts dotés de deux ouvertures chacun. 1 mm Si la boîte d'encastrement ne possède pas de fixation par vis, utilisez un jeu de griffes. Les jeux de griffes pour platines murales simples et multiples sont disponibles séparément.

- Dimensions: 215 x 70 x 5 mm
- Matériel: epoxy