

# Contact de fenêtre ou de porte sans fil

Le contact de porte ou de fenêtre sans fil (émetteur) est utilisé afin de commander des récepteurs sans fil. Le contact magnétique transmet le statut d'objets à un récepteur sans fil, à l'aide de signaux sans fil. Lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est envoyé et le récepteur sans fil raccordé est commuté, selon le mode de fonctionnement réglé. Une pile, un étrier de montage avec aimant et un set de montage sont fournis.



**05-363**

4 year warranty

## Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil



Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est utilisé afin de commander des récepteurs Easywave sans fil. Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est un contact magnétique qui transmet le statut d'objets à un récepteur Easywave sans fil, à l'aide de signaux sans fil. Lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est envoyé et le récepteur Easywave sans fil raccordé est commuté, selon le mode de fonctionnement réglé. Une pile, une équerre de montage avec aimant et un set de montage sont fournis.

- bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
- maximum puissance: -11,29 dBm

Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est utilisé afin de commander des récepteurs Easywave sans fil. Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est un contact magnétique qui transmet le statut d'objets à un récepteur Easywave sans fil, à l'aide de signaux sans fil. Lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est envoyé et le récepteur Easywave sans fil raccordé est commuté, selon le mode de fonctionnement réglé. Une pile, une équerre de montage avec aimant et un set de montage sont fournis.

