



Tournevis - Pour vis Pozidriv

Modèle standard

- avec manche multi-composants
- selon DIN 5262
- lame chromée avec extrémité noire

N° de Cde	Description
01.75.15.55	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 0, DIN5265, 3x60 mm
01.75.16.56	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 1, DIN5265, 4,5x80 mm
01.75.17.57	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 2, DIN5265, 6x100 mm
01.75.18.58	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 3, DIN5265, 8x150 mm



Tournevis - Pour vis Pozidriv

Avec écrou 6 pans

- avec manche multi-composants
- selon DIN 5262
- lame chromée avec extrémité noire

N° de Cde	Description
01.75.19.59	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 1, 6 Pans, DIN 5262, 4,5x80 mm
01.75.20.60	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 2, 6 Pans, DIN 5262, 6x100 mm
01.75.21.61	Tournevis, Manche multi-comp., PZ 3, 6 Pans, DIN 5262, 8x150 mm



Tournevis - Pour vis Torx

Modèle standard

- avec manche multi-composants
- lame chromée avec extrémité noire

N° de Cde	Description
01.75.22.62	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T6,Lame 50 mm
01.75.23.63	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T7,Lame 50 mm
01.75.24.64	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T8,Lame 60 mm
01.75.25.65	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T9,Lame 60 mm
01.75.26.66	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T10,Lame 80 mm
01.75.27.67	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T15,Lame 80 mm
01.75.28.68	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T20,Lame 100 mm
01.75.29.69	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T25,Lame 100 mm
01.75.30.70	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T27,Lame 115 mm
01.75.31.71	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T30,Lame 115 mm
01.75.32.72	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T40,Lame 130 mm
01.75.33.73	Tournevis, Manche multi-comp., Torx T45,Lame 130 mm