

Porte-étiquette de réserve remplaçable pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec un bouton-poussoir tactile.

Code de référence: 550-22091

Description

Porte-étiquette de réserve remplaçable pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec un bouton-poussoir tactile. Ce set comprend aussi les accessoires nécessaires et les instructions pour la suppression de l'ancien porte-étiquette.