



Philips  
Radio-réveil

### Grand écran

Tuner numérique FM  
Double alarme  
Sauvegarde de l'heure et de  
l'alarme



AJ3400

## Toujours clair, toujours à l'heure avec un grand écran

Pratique et produisant un son de qualité, ce radio-réveil Philips offre le meilleur de la radio avec son tuner FM numérique. Le grand écran vous permet de consulter l'heure facilement, et l'alimentation de secours intégrée garantit un réveil ponctuel, même après une panne de courant.

#### Tout ce dont vous avez besoin

- Grand écran pour une visualisation facile
- Tuner FM numérique avec présélections
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

#### Facile à utiliser

- Réglage de l'horloge facile pour une configuration intuitive
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

# PHILIPS

## Points forts

### Grand écran

L'écran de grande taille facilite la lecture des éléments affichés. Désormais, vous pouvez aisément lire l'heure et l'alarme, même de loin. Ce réveil est idéal pour les personnes âgées ou pour les malvoyants.

### Tuner FM numérique avec présélections




La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Réglage de l'horloge facile


L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est inutile de consulter le Guide de mise en route ou les Instructions d'utilisation. Pour effectuer ces réglages, référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés du radio-réveil.

### Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

### Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de

l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

### Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

# Caractéristiques

## Horloge

- Type: Numérique
- Afficheur: LED
- Format de l'heure: 24 h

## Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Nombre de stations présélectionnées: 10 stations FM
- Antenne: Antenne FM

## Praticité

- Luminosité de l'écran: Élevé/bas

## Son

- Système audio: mono

- Puissance de sortie (RMS): 400 mW
- Réglage du volume: numérique

## Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consommation électrique en fonctionnement: 1,2
- Consommation en veille: < 1 W
- Type de batterie: AAA
- Nombre de piles: 2

## Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 191 x 103 x 69,5 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 234 x 74 x 110 mm
- Poids du produit: 0,33 kg
- Poids (emballage compris): 0,4 kg

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC
- Guide de mise en route
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication  
2014-08-30

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 98226  
EAN: 08 71258 16693 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)