

Points forts

Coupez facilement les poils indésirables



Éliminez efficacement et en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour ce qui est des sourcils, insérez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez la tondeuse dans sens inverse de la pousse en exerçant une pression légère, afin d'obtenir une taille régulière de la hauteur de votre choix. Pour ce qui est des finitions, utilisez ou non le sabot de précision fourni. Ajustez l'angle pour tailler, dessiner et définir les contours de votre barbe ou de votre bouc à l'aide de la tête de tondeuse de précision.

Système Protective Guard



Notre système Protective Guard consiste en un revêtement lisse recouvrant les lames. Il fait en sorte qu'elles ne puissent jamais entrer en contact avec votre peau et guide vos poils vers l'élément de coupe. Le système Protective Guard a été conçu pour rendre la coupe confortable et sûre, tout en coupant le plus de poils possible et en évitant les tiraillements, coupures et irritations.

Technologie PrecisionTrim



Notre lame innovante est à double tranchant afin de couper tous les poils rapidement et facilement, quels que soient l'angle et le sens. Les lames sont fabriquées en acier inoxydable robuste et sont conçues pour durer.

Tondeuse de précision



La tondeuse de précision vous permet de tailler et de dessiner votre pilosité faciale (barbe de 3 jours, bouc, pattes, nuque ou moustache) avec une maîtrise parfaite.

Manipulation facile



Allumez et éteignez facilement votre appareil d'une seule main. Le manche ergonomique garantit une prise en main optimale même lorsque la tondeuse est humide, pour un meilleur contrôle lors de l'utilisation.

Entièrement lavable



Cette tondeuse est étanche, donc facile à nettoyer : il suffit de la rincer sous l'eau du robinet.

Fonctionne avec piles



Cette tondeuse fonctionne avec une pile AA incluse dans l'emballage, pour une utilisation immédiate. Pour changer de pile, ouvrez l'appareil en tournant légèrement la partie inférieure vers la gauche. Tirez la partie inférieure vers vous pour accéder au compartiment à piles.

Rangement facile



La housse est pratique pour le rangement et les déplacements. Elle accueille votre tondeuse et tous ses accessoires lorsque vous êtes en déplacement.

Caractéristiques

Système de coupe

Lames ultra-performantes: Pour une coupe en douceur

Élément de coupe: Lames en inox

Accessoires

Trousse: Trousse de voyage

Accessoires: Tondeuse de précision

Sabot: Sabot pour sourcils, Sabot de précision 3 mm, Sabot de précision 5 mm

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Aucune lubrification nécessaire

À sec ou avec de la mousse: Utilisation sous la douche

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Noir

Alimentation

Type de batterie: AA

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Stylisation du visage: Style précis

